

# Arrosage sans fuite : les bons réflexes pour vos raccords rapides

---

## Installation : les étapes clés pour une étanchéité parfaite

- Coupez l'extrémité de votre tuyau d'arrosage bien droite (angle de 90°) avant de le serrer sur le raccord.
- Lubrifiez le joint torique interne avec une graisse silicone compatible avec les plastiques pour faciliter l'insertion et prolonger la durée de vie du joint (évitez les graisses minérales).
- Si l'insertion sur le nez de robinet est difficile, vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas tordu ou déplacé au fond de la bague.

## Dépannage : résoudre les fuites et blocages

- En cas de fuite à la connexion, remplacez uniquement le joint torique interne plutôt que de changer tout le raccord.
- Si le raccord ne se clipse pas à fond, vérifiez que le nez de robinet n'est pas entartré.
- Pour les raccords 'Aquastop', nettoyez régulièrement les billes et les ressorts avec un bain de vinaigre blanc dilué pour éliminer le calcaire.

## Entretien saisonnier et hivernage

- Avant l'arrivée du gel, déconnectez impérativement tous les raccords pour éviter que l'expansion de l'eau ne fissure le corps du mécanisme.
- Stockez vos raccords démontés dans un endroit sec et à l'abri des rayons UV directs pour éviter la fragilisation des polymères.